



Compatibility with Ricoh (SOP) Devices



- Mono** MP 305+SP / MP 305+SPF
Aficio MP 501SPF / MP 601SPF
MP 6503SP / MP 7503SP / MP 9003SP
MP 402SPF
MP 2555ASP / MP 2555SP / MP 3055ASP / MP 3055SP / MP 3555ASP / MP 3555SP /
MP 4055ASP / MP 4055SP / MP 5055ASP / MP 5055SP / MP 6055SP
IM 350 / IM 350F
IM 430F
IM2702
IM 550F / IM 600F / IM 600SRF
- Colour** Aficio MP C406ZSPF / C306ZSP / C306ZSPF
MP C3004SP / MP C3504SP / MP C4504SP / MP C5504SP / MP C6004SP
MP C2004SP / MP C2504SP
MP C6503SP / MP C8003SP
MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF
MP C3004exASP; MP C3004exSP; MP C3504exASP; MP C3504exSP; MP C4504exASP;
MP C4504exSP; MP C5504exASP; MP C5504exSP; MP C6004exSP
MP C2004exASP; MP C2004exSP; MP C2504exASP; MP C2504exSP
SP C361SFNW
MP C501
IM C2000(A) / IM C2500(A) / IM C3000(A) / IM C3500(A) / IM C4500(A) / IM C6000
IM C5500(A)
IM C300(F), IM C400F, IM C400SRF
IM C6500, IM C8000
IM C530F, IM C530FB